


SQC2 Mini



Kullanım Kılavuzu Bölüm 2

Version: 0
Language: TR
M3682EUK-01/21

İçindekiler Tablosu

1 Genel.....	2
1.1 Bu kılavuz hakkında.....	2
1.2 Kılavuz ile Teslim Edilen Belgeler	2
1.3 Parça numarası	3
1.4 Teknik Bilgiler	3
2 Kurulum	4
2.1 Kurulum konumunu belirleme	4
2.2 Gergi montajı	6
2.3 Sıyırıcı kurulumu	7
2.4 Etiketlerin yapıştırılması	9
3 Tedarik kapsamı ve yedek parçalar	10
3.1 Sıyırıcı	10
3.2 Gergi.....	11

1 Genel



NOT

Sıyırıcı veya konveyör üzerinde çalışmaya başlamadan önce, bu kullanım kılavuzunun 1. ve 2. bölümleri tamamen okunmalı ve anlaşılmalıdır.

1.1 Bu kılavuz hakkında

Bu kullanım kılavuzu, yalnızca sıyırıcılar için geçerlidir ve sıyırıcıları kuran, devreye alan ve kullanımlarını izleyen kişilere yönelik hazırlanmıştır.

Kullanım kılavuzu, sıyırıcıların kullanım süresi boyunca saklanmalı ve sıyırıcılarla ve sıyırıcılar üzerinde çalışan herkesin erişebileceği şekilde tutulmalıdır.

1.2 Kılavuz ile Teslim Edilen Belgeler

Ayrı teslim edilen kullanım kılavuzunun 1. Bölümü, bu kılavuzun ayrılmaz bir parçasıdır.

1.3 Parça numarası

Sıyrıcı

41641 – AA BB CC DD EE F - GG

Bant genişliği inç _____

Bıçak Tipi _____
R / C / H

Sıyırma genişliği inç _____

Amortisör Tipi _____
MR

Ana kasa seçenekleri _____
P / C / A4

Gergi seçenekleri _____
Ø / T / S

Ana kasa uzunluğu (uzatılmış) dm _____

Gergi

Parça numarası	P/N	Miktar
41641-XXXXXXXXTX	SQC2-35701	1
41641-XXXXXXXXSX	SQC2-35701-SS	1

1.4 Teknik Bilgiler

Sıyrıcı, aşağıda belirtilen çalışma parametreleri için uygundur:

	Çalışma parametresi
Bant genişlikleri:	450 – 3.000 mm
Bant hızı:	Maks. 5,1 m/s
Sıcaklık aralığı:	-30 - +75 °C
Ters çalışma:	Mümkün ("H" hariç tüm bıçak tipleri)


2 Kurulum





NOT




Sıyırıcı kurulumun genel açıklaması için, kullanım kılavuzunun 1. Bölümüne bakınız.

2.1 Kurulum konumunu belirleme














2.2 Gergi montajı



2.3 Sıyrıcı kurulumu





2.4 Etiketlerin yapıştırılması

2.4.1 Güvenlik etiketi

Aşağıdaki güvenlik etiketi, sıyrıcının hemen yanındaki konveyör sistemine yapıştırılmalıdır:



2.4.2 Diğer etiketler

Aşağıdaki etiketler ürüne yapıştırılmıştır:

1. Martin Engineering şubesinin adresini ve ürünün tanımını gösteren etiket
2. İlgili gergi mekanizması için gerilim değerlerini gösteren etiket

3.2 Gergi

[illegible]



Germany

Martin Engineering GmbH
In der Rehbach 14, 65396 Walluf, Germany
Tel. +49 (0)6123 97820; Fax +49 (0)6123 75533
info@martin-eng.de; www.martin-eng.de

Spain

Martin Engineering Spain
c/Balmes 297 1er 2a, 08006 Barcelona, Spain
Tel. +34 (0)876 245114; Fax +34 (0)966 719371
info@martin-eng.es; www.martin-eng.es

Great Britain

Martin Engineering Ltd.
8, Experian Way, NG2 Business Park,
Nottingham NG2 1EP, Nottinghamshire, Great Britain
Tel +44 115 946 4746; Fax +44 115 946 5550
info@martin-eng.co.uk; www.martin-eng.co.uk

Turkey

Martin Engineering Türkiye
Yukarı Dudullu İmes Sanayi Sitesi, B Blok 205 Sokak No.6
34775 Ümraniye İstanbul, Turkey
Tel +90 216 499 34 91; Fax +90 216 499 34 90
info@martin-eng.com.tr; www.martin-eng.com.tr

France

Martin Engineering SARL
50 Avenue d'Alsace, 68025 Colmar Cedex, France
Tel +33 389 20 63204; Fax +33 389 20 4379
info@martin-eng.fr; www.martin-eng.fr

Italy

Martin Engineering Italy Srl
Via Buonarroti, 43/A, 20064 Gorgonzola (MI), Italy
Tel +39 295 3838 51; Fax +39 295 3838 15
info@martin-eng.it; www.martin-eng.it

Russia

OOO Martin Engineering
Ul. Bolshaya Dmitrovka, 23/1
125009 Moscow, Russia
Tel +7 495 181 33 43; Fax +7 499 720 62 12
info@martin-eng.ru; www.martin-eng.ru